

Brukermanual LED LCD-SKJERM (LED-SKJERM *)

*LG LED-skjermer er LCD-skjermer med LED-bakgrunnsbelysning.

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den for fremtidig referanse.

IPS LED-SKJERM MODELL

24MP59G
27MP59G

INNHOLD

2

TILLATELSE------ 3

MONTERING OG KLAR------ 4

- Produktkomponenter 4
- Støttede drivere og programvare 5
- Komponent og Knapp Beskrivelse 6
Hvordan å bruke Joystick-knappen
Inngangskontakt
- Flytte og Løfte Monitor 8
- Sette opp skjermen sett 9
Feste Stativbase
Montering på et bord
Ved hjelp av kabelholderen

BRUKE MONITOR SET------ 12

- Koble til en PC 12
D-SUB-tilkobling
HDMI-tilkobling
DisplayPort-tilkobling
- Koble til AV-enheter 13
HDMI-tilkobling
- Koble periferiutstyr 14
Koble hodetelefoner

TILPASSE INNSTILLINGER ------ 15

FEILSØKING	2		
------------	---	--	--

SPESIFIKASJONER------ 22 - Forhåndsinnstillinger (Resolution) ------ 24 - Indikator ------ 24

NORSK

TILLATELSE

Hver modell har ulike lisenser. Besøk www.LG.com for mer informasjon om lisensen.



Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMIlogoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

Følgende innhold er kun brukt til skjermen som er solgt i Europa markedet og som må møte ErP-direktivet:

* Denne skjermen er satt til å bli slått av automatisk i 4 timer etter at du har slått på displayet hvis det ikke er noen justering som skal vises.

* For å gjøre denne innstillingen være deaktivert, endre alternativet til "Off" (Av) i OSD-menyen i Automatic Standby (Standby automatisk).

MONTERING OG KLAR

Produktkomponenter

Vennligst sjekk om alle komponenter er inkludert i esken før du bruker produktet. Hvis det er mangler komponenter, ta kontakt med butikken der du kjøpte produktet. Legg merke til at produktet og komponenter kan se annerledes ut enn de som vises her.



- Bruk alltid originale komponenter for å sikre sikkerhet og produktytelse .
- Produktgarantien dekker ikke skader eller personskader som skyldes bruk av falske komponenter.
- Det anbefales at bruker de medfølgende komponenter.
- Hvis du bruker generiske kabler ikke sertifisert av LG, kan skjermen ikke vises, eller det kan være bildestøy.

- Merk at komponenter kan se annerledes ut enn de som vises her.
- Uten forvarsel, all informasjon og spesifikasjoner i denne håndboken kan endres for å forbedre ytelsen til produktet.
- For å kjøpe tilleggsutstyr, kan du besøke en elektronikkbutikk eller online shopping stedet eller ta kontakt med butikken der du kjøpte produktet.

Støttede drivere og programvare

Sjekk drivere og programvare som støttes av produktet og håndboken til på CD vedlagt i produktpakken.

Drivere og programvare	Installasjon prioritet	24MP59G 27MP59G
Skjermdriveren	Anbefalt	0
On Screen Control	Anbefalt	0

- Nødvendig og anbefalt: Du kan laste ned og installere den nyeste versjonen fra vedlagte CD eller fra LGE nettsted (www.lg.com).
- Valgfritt: Du kan laste ned og installere den nyeste versjonen fra LGE nettsted (www.lg.com).

Komponent og Knapp Beskrivelse

6



Hvordan å bruke Joystick-knappen

Du kan enkelt styre funksjonene på skjermen ved å trykke på styrespaken knappen eller flytter den til venstre / høyre med fingeren.

Grunnleggende funksjoner

	ළ	Strøm på	Trykk joystick knappen en gang med fingeren for å slå på skjermen.
		Strøm av	Trykk og hold joystick knappen en gang med fingeren for å slå av skjermen.
	▶</th <th>Volumkontroll</th> <th>Du kan kontrollere volumet ved å bevege joysticken knappen til venstre / høyre.</th>	Volumkontroll	Du kan kontrollere volumet ved å bevege joysticken knappen til venstre / høyre.



• Joysticken knappen er plassert nederst på skjermen.

Inngangskontakt



Flytte og Løfte Monitor

Når du flytter eller løfter skjermen, følger du disse instruksjonene for å forhindre at skjermen blir ripete eller skadet, og for å sikre trygg transport uavhengig av form eller størrelse.

- Det anbefales å sette skjermen i originalemballasjen eller emballasjen før du forsøker å flytte den.
- Før du flytter eller løfter skjermen, koble fra strømledningen og alle kabler.
- Hold toppen og bunnen av skjermen rammen forsiktig. Ikke hold selve panelet.



 Når du holder skjermen, bør skjermen vende bort fra deg for å hindre at det blir riper.



- Når du flytter skjermen, unngå kraftige støt eller vibrasjoner til produktet.
- Når du flytter skjermen, holde det oppreist, aldri slå skjermen på siden eller vipp til siden.



 Så langt som mulig, unngå å berøre skjermen.
 Dette kan resultere i skade på skjermen eller noen av de bildeelementer som brukes til å lage bilder.



 Hvis du bruker flatskjermen uten sokkelen, kan dens joystick knappen føre til at skjermen blir ustabilt og falle, noe som fører til skade på skjermen eller personskader. I tillegg kan dette føre styrespaken for å svikte.



NORSK

Sette opp skjermen sett

Feste Stativbase

1



 For å beskytte skjermen mot riper, dekke overflaten med en myk klut.





 For å unngå skader på fingre og føtter når montering Stativ kroppen og Stativbase, bør holde Base når montering Stativ kroppen og Stativbase.

- Illustrasjonene i dette dokumentet representerer typiske prosedyrer, slik at de kan se annerledes ut fra det faktiske produktet.
- Ikke bær skjermen opp ned ved å bare holde basen. Dette kan føre til at skjermen faller av stativet og kan føre til personskade.
- Når du løfter eller flytter skjermen, må du ikke berøre skjermen. Kraften til skjermen kan forårsake skade på den.
- Ikke bruk fremmedstoffer (oljer, smøremidler osv.) til å skru sammen delene når du setter sammen produktet. (Det kan skade produktet.)
- Bruke makt når strammeskruer kan forårsake skade på skjermen. Skader forårsaket på denne måten vil ikke bli dekket av produktgarantien.

 Du kan demontere stativet i motsatt rekkefølge av monteringen.

Montering på et bord

1 Løft og vipp skjermen satt inn i oppreist posisjon på et bord.

Legg igjen en 100 mm plass fra veggen for tilstrekkelig ventilasjon.



2 Koble AC-DC adapter og strømledningen til en stikkontakt.



eller



3 Trykk på styrespaken knappen på bunnen av skjermen for å slå på skjermen.

• Trekk ut strømledningen før du flytter eller installerer skjermen. Det er fare for elektrisk støt.





Ved hjelp av kabelholderen



Når du justere vinkelen, ikke holder bunnen av skjermen sett rammen som vist på illustrasjonen nedenfor, som kan skade fingrene.



Ikke ta på eller trykke på skjermen når du justerer vinkelen på skjermen.



Ikke hold dette settet som nedenfor picture.Monitor skjermen kan løsne fra stativbasen og skade kroppen din.



Tilt fra +15 til -2 grader opp eller ned for å justere vinkelen på skjermen satt til å passe ditt syn.



Bruke Kensington sikkerhetssystem

Kensington-sikkerhetssystemet er plassert på baksiden av skjermen settet. For mer informasjon om installasjon og bruk, se i manualen som følger med Kensingtonsikkerhetssystemet eller besøke http://www.kensington. com.

Koble til Kensington-sikkerhetssystemet kabel mellom skjermen sett og et bord.





Kensington sikkerhetssystem er tilleggsutstyr . Du kan få det fra de fleste elektronikkbutikker

BRUKE MONITOR SET

Koble til en PC

 Skjermen sett støtter Plug & Play *.
 * Plug & Play: En PC gjenkjenner en tilkoblet enhet som brukere koble til en PC og skru på, uten enhetskonfigurasjon eller brukermedvirkning.

D-SUB-tilkobling

Sender analog video fra PC-en til skjermen settet. Koble PC-skjermen satt med den medfølgende D-sub 15-pinners signalkabelen som vist i illustrasjonene nedenfor.



HDMI-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignaler fra PC-en til skjermen settet. Koble PC-skjermen satt med HDMI-kabelen som vist i illustrasjonene nedenfor.



- Hvis du bruker HDMI PC, kan det føre til kompatibilitetsproblem .
- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen festet. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMIkabel, kan skjermen ikke vises eller kan oppstå en tilkoblingsfeil.
- Anbefalte HDMI kabeltyper
 - High-Speed HDMI[®]/[™] Kabel
 - High-Speed HDMI[®]/[™] Kabel med Ethernet

DisplayPort-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignaler fra PCen til skjermen. Koble PCen til en skjerm med displayport kabelen som vist nedenfor.

Trykk på menyknappen og velg deretter papirkilden.

Koble til AV-enheter

HDMI-tilkobling

Overfører digital video og lydsignaler fra PC og A / V-enheter til skjermen. Koble PC-en og AV-enhet til skjermen med HDMI-kabelen som vist nedenfor.

Trykk på menyknappen og velg deretter input alternativ fra tastaturmenyen.





NOTAT

- Det finnes kanskje ingen video eller lyd effekten avhengig av DP-versjonen av PC.
- Hvis du bruker generiske kabler ikke sertifisert av LG, kan skjermen ikke vises, eller det kan være bildestøy.



NOTAT

- Hvis du bruker HDMI PC, kan det føre til kompatibilitetsproblem .
- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen festet. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMIkabel, kan skjermen ikke vises eller kan oppstå en tilkoblingsfeil.
- Anbefalte HDMI kabeltyper
 - High-Speed HDMI[®]/[™] Kabel
 - High-Speed HDMI[®]/[™] Kabel med Ethernet

Koble periferiutstyr

Koble hodetelefoner

Koble enheter til skjermen via hodetelefonutgangen . Koble som vist på bildet.



- Perifere enheter selges separat.
- Hvis du bruker vinklede øretelefoner, kan det føre til et problem med å koble en annen ekstern enhet til skjermen. Derfor er det anbefalt å bruke rette øretelefoner.



 Avhengig av lydinnstillingene for PC og ekstern enhet, kan hodetelefoner og høyttalerfunksjoner være begrenset.

TILPASSE INNSTILLINGER Aktivering hovedmenyen

- 1 Trykk på joystick knappen på bunnen av skjermen.
- 2 Beveg styrespaken opp / ned (▲ / ▼) og venstre / høyre (◀ / ►) for å angi alternativene.
- 3 Trykk joystick knappen en gang til for å avslutte hovedmenyen.



Кпарр		Meny Status	Beskrivelse
Hovedmeny deak		dmeny deaktivert	Aktiverer hovedmenyen.
	Hove	dmeny aktivert	Lukke hovedmenyen. (Langt trykk på knappen for å slå av skjermen)
		Hovedmeny deaktivert	Justerer skjermen volumet. (bare HDMI / DisplayPort.)
		Hovedmeny aktivert	Går inn Input funksjonen.
		Hovedmeny deaktivert	Justerer skjermen volumet. (bare HDMI / DisplayPort.)
		Hovedmeny aktivert	Går inn Menu funksjonen.
		Hovedmeny deaktivert	Aktiverer hovedmenyen.
		Hovedmeny aktivert	Slår av skjermen.
		Hovedmeny deaktivert	Aktiverer hovedmenyen.
		Hovedmeny aktivert	Går inn Game Mode funksjonen.

Hovedmeny Funksjoner



Hovedmeny	Beskrivelse
Menu	Konfigurerer skjerminnstillingene .
Game Mode	Du kan endre Bildemodus til en spillmodus .
Input	Setter inngangsmodus .
Monitor off	Slår av skjermen.
Close	Lukke hovedmenyen.

Tilpasse innstillinger

16

Menu > Quick Settings	Beskrivelse		
Brightness	luctoror force	kontrast og lysstyrka på skjørman	
Contrast	Justerer large	kontrast og lysstyrke på skjermen.	
Volume	Justerer volur	net.	
	 ● NOTAT • Du kan justere Lyd av / på ved å bevege styrespaken for å ▼ i menyen Volum. 		
Ratio	Justerer forholdet skjermen.		
	Wide	Viser video i widescreen-skjerm, uavhengig av videosignal.	
	Original	Viser en video i henhold til inngangsvideosignal størrelsesforhold .	
SMART ENERGY SAVING	High	Aktiverer SMART ENERGY SAVING du kan spare energi med denne energi høy effektiv funksjon.	
	Low	Aktiverer SMART ENERGY SAVING du kan spare energi med denne energi lav effektiv funksjon.	
	Off	Deaktiverer SMART ENERGY SAVING.	

* SMART ENERGY SAVING : Spare energi ved hjelp av luminans kompensasjon algorithm.

- Displayet kan se det samme for Brede, Originale Alternativene på den anbefalte oppløsningen (1920 x 1080).
- Forholdet er deaktivert i interlaced signal.
- Lagre data avhenger Panel. Så, bør disse verdiene være forskjellige fra hverandre panel og panel vendor. If mulighet for SMART ENERGY SAVING er High (høy) eller Low (lav), monitor luminans bli høyere eller lavere avhengig av kilde.

Tilpasse innstillinger

Menu > Picture	Beskrivelse				
Picture Mode	Custom	Lar brukeren justere hvert element. Fargemodusen i hovedmenyen kan justeres.			
	Reader 1	Det er en kan du st	modus som skjermen er justert til den beste for avisen. Hvis du vil skjerme mer lys, yre lysstyrken i Meny OSD.		
	Reader 2	Det er en modus som skjermen er justert til det beste for tegneserie. Hvis du vil skjerme mer lys, kan du styre lysstyrken i Meny OSD.			
	Photo	Optimalis	erer skjermen for å vise bilder.		
	Cinema	Optimalis	erer skjermen for å forbedre de visuelle virkningene av en video.		
	Color Weak- ness	Denne modusen er for brukere som ikke kan skille mellom rødt og grønt. Det gjør at brukere med farge svakhet for enkelt å skille mellom de to fargene.			
	FPS Game 1	Denne m	odusen er optimalisert for FPS spill.		
	FPS Game 2	Den har e	en høyere Svart Stabilizer verdi enn FPS spill 1. Det er egnet for svært mørke FPS spill.		
	RTS Game	Denne m	odusen er optimalisert for RTS spillet.		
	Custom(Game)	l denne m ver.	nodusen kan brukerne tilpasse forskjellige elementer, inkludert spillrelaterte alternati-		
Picture Adjust	SUPER RESOLUTION+	High	Optimalisert bildekvalitet vises når en bruker ønsker krystallklare bilder. Det er effektivt for høy video eller spill kvalitet.		
		Middle	Den optimaliserte bildekvalitet vises når en bruker ønsker bilder mellom lave og høye moduser for komfortabel visning. Det er effektivt for UCC eller SD-video.		
		Low	Den optimaliserte bildekvalitet vises når en bruker ønsker jevne og naturlige bilder. Det er effektivt for saktegående bilder eller stillbilder.		
		Off	Velg dette alternativet for daglig visning. Super Resolution + er slått av i denne modusen.		
Sharpness Black Level		Justerer skarpheten på skjermen.			
		Setter of Offset 	fset nivå (for HDMI bare). :: som en referanse for et videosignal, er dette den mørkeste fargen skjermen kan vise.		
		High	Holder den nåværende kontrastforhold på skjermen.		
		Low	Senker de svarte nivåer og øker den hvite nivåer fra dagens kontrastforhold på skjermen.		
	DFC	On	Justerer lysstyrken automatisk i henhold til skjermen.		
		Off	Deaktiverer DFC funksjonen.		
Game Adjust	Response Time	Setter en anbefales bruker Hi Innstilling	responstid for viste bilder basert på hastigheten på skjermen. For et normalt miljø, s det at du bruker Normal (Normal). For en rask bevegelse bilde, anbefales det at du gh (høy). g til høy kan føre til innbrenning.		
		High	Stiller responstiden til Høy.		
		Middle	Stiller responstiden til Midte.		
		Low	Stiller responstiden til lav.		
		Off	Velg dette alternativet for daglig visning. Super Resolution + er slått av i denne modusen.		

- Dette er datterselskap for farge svakhet bruker. Derfor, hvis du føler deg ukomfortabel med skjermen, kan du slå av denne funksjonen.
- Denne funksjonen kan ikke skille noen farger i noen bilder.

Game Adjust	FreeSync	Gir sømlø med den	øs og naturlige bilder ved å synkronisere den vertikale frekvensen til inngangssignalet for utgangssignalet.		
		1	FORSIKTIGHET		
		• Støt	tet Grensesnitt: Displayport.HDMI.		
		• Støt	tede grafikkort: Et grafikkort som støtter AMDs FreeSync er nødvendig.		
		• Støt	tet versjon: Sørg for å oppdatere grafikkort til den nyeste driveren.		
		 For mer informasjon og krav, se AMD hjemmeside http://www.amd.com/FreeSync FreeSync og 1ms Motion Blur Reduction kan ikke aktiveres samtidig 			
		On	FreeSync funksjon på.		
		Off	FreeSync funksjon av.		
	Black	Black Sta	bilizer. antrollara dan quarta kantrast å ha hadra qualiahat i marka scanar		
	Stabilizer	uu kan kontronere den svarte kontrast a na bedre synlignet i mørke scener. Økende Black Stabilizer verdi lyser den lave grå områder på skiermen. (Du kan enkelt skille			
		objekter	på mørke spill skjermer.)		
		Redusere	Black Stabilizer verdi mørkner den lave grå områder og øker den dynamiske kon-		
		trasten p	å skjermen.		
	1ms Motion Blur Reduction	On	Denne modusen reduserer bevegelsesuskarphet i rask bevegelse videoer. For å dra full nytte av denne funksjonen, velg 1920 × 1080 @ 75 Hz før muliggjør 1ms Motion Blur Reduction .		
			Denne funksjonen er tilgjengelig for følgende vertikal frekvens. (bare HDMI / DisplayPort.)		
		Off	Slår 1ms Motion Blur Reduction modus av.		
		0	NOTAT		
		• For a	å redusere bevegelsesuskarphet, er lysstyrken redusert med bakgrunnsbelys-		
		ning			
		• 1ms	Motion Blur Reduction og FreeSync funksjonen kan ikke brukes samtidig.		
Denne funksionen er spill-ontimalisert		ne funksionen er spill-optimalisert.			
		• Det	anbefales å slå av når du ikke bruker spillfunksjonen.		
	Cross Hair	Trådkors	gir et merke på midten av skjermen for First Person Shooter (FPS) spill Brukere kan		
		velge cro	ss hair som passer deres spillmiljø mellom fire ulike cross hairs.		
		• Năr auto	skjermen er slätt av eller går energisparemodus , blir Cross Hair funksjonen omatisk slått Off .		
		1			

Color Adjust	Gamma	Jo høyere gammaverdi , jo mørkere blir bildet. Likeledes , jo lavere gammaverdien , jo lettere blir bildet. Hvis du ikke trenger å justere gamma-innstillinger, velger du Av.		
	Color Temp	Velger standardbildet farge. Warm: Angir skjermen farge til en rødlig tone. Medium: Angir fargeskjermen mellom en rød og blå tone. Cool: Angir skjermen farge til en blålig tone. Custom: Brukeren kan justere den til rødt, grønt eller blått ved tilpasning.		
	Red/Green/ Blue	Du kan tilpasse bildefargen ved hjelp av Red, Green og Blue farger.		
	Six Color	Oppfyller brukernes krav til farger de gjennom å justere farge og metning av de seks farger (Red_ Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation) Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan metning, Magenta Hue, Magenta metning, Yellow_Hue, Yellow_Saturation) og lagre innstillin- gene.		
		*Hue(Hue): Justerer tone av skjermen. *Saturation(Metning): Justerer metningen i fargene på skjermen. Jo lavere verdi, mindre met- tede og lyse fargene blir. Jo høyere verdi, jo mer mettet og mørke fargene bli.		
	Reset	Returnerer fargeinnstillingene til standardinnstillingene .		
Display	Horizontal	For å flytte bildet til venstre og høyre.		
	Vertical	For å flytte bildet opp og ned.		
	Clock	For å minimere eventuelle vertikale streker som vises på bakgrunnen.Ansatte horisontal skjerm skjermstørrelsen vil også endre seg.		
	Phase	For å justere fokus på displayet. Dette elementet kan du fjerne eventuell horisontal støy og fjerne eller skarpere tegn.		

Tilpasse innstillinger

Menu > General	Beskrivelse				
Language	For å velge språket som kontrollnavnene vises.				
Power LED	Slår strømindikatoren på forsiden av skjermen på / av.				
	On	Strømindikatoren slås på automatisk.			
	Off	Strømindikatoren slås av.			
Automatic Standby	Skjermen vil autor	Skjermen vil automatisk bytte til standby-modus etter en viss periode.			
Resolution	Brukeren kan stille inn ønsket resolution.This alternativet er bare aktivert når skjermoppløsningen på datamaskinen er satt til følgende (D-SUB bare).				
	I NOTAT Funksjonen er bare aktivert når skjermoppløsningen på datamaskinen er satt til følgende, bortsett fra at PC-utgangen feil oppløsning.				
	1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768,Off				
	1280x960, 1600x900,0ff				
	1440x900, 1600x900,Off				
OSD Lock	Hindrer feil viktige	e innspill.			
	On	Key innspill er deaktivert.			
	NOTAT Alle funksjonen bortsett fra OSD Lock mode, brightness, brightness, Input og Volume er deaktivert.				
	Off	Viktige inngang er aktivert.			

Menu > Auto Configuration	Beskrivelse		
Do you want to Auto Configuration?			
Yes	Betjene Automatisk konfigurasjon for optimal visning i D-SUB.		
Cancel	Avbryt utplukken.		

• Denne funksjonen vil kun aktiveres i analog inngang.

Menu > Reset	Beskrivelse	
Do you want to reset your settings?		
Reset	Går tilbake til standardinnstillingene	
Cancel	Avbryt av utplukke.	

FEILSØKING

Sjekk følgende før du ringer etter service

Intet bilde vises	
Er strømledningen til skjermen som er koblet?	• Sjekk og se om strømledningen er riktig koblet til strømuttaket .
Er strømindikatorlyset på?	• Trykk på knappen.
Ser du en "OUT OF RANGE" (UTE AV REKKEVIDDE) melding på skjermen?	 Denne meldingen vises når signalet fra PC (skjermkort) er ute av horisontal eller vertikal frekvensområde på skjermen. Se "Spesifikasjoner" i denne håndboken og konfigurere skjermen igjen.
Ser du en "NO SIGNAL" (INTE SIGNAL) melding på skjermen?	 Etter at skjermen er på No-Signal (Ikke signal), går skjermen til DPM-modus Når skjermen er på No-Signal (Ikke signal) i 5 minutter, går skjermen til DPM modus.

Kan ikke du styre enkelte funksjoner i OSD?				
Kan du ikke velge noen meny i OSD?	• Du kan låse opp OSD-kontrollene når som helst ved å skrive inn OSD lock-menyen og			
	endre elementer til off.			

- Sjekk Kontrollpanel ► Skjerm ► Innstillinger, og se om frekvensen eller oppløsningen ble endret. Hvis ja, kan du justere skjermkortet til anbefale oppløsning.
- Hvis den anbefalte oppløsningen (optimal oppløsning) ikke er valgt, kan bokstaver være uklare og skjermen kan være nedtonet, avkortet eller partisk. Sørg for å velge anbefale oppløsning.
- Innstillingsmetoden kan variere fra datamaskin og O/S (Operation System), og oppløsningen er nevnt ovenfor kan ikke støttes av skjermkortet ytelse. I dette tilfellet, kan du be om å få datamaskinen eller skjermkortprodusenten .

Vis bilde er feil				
Skjermfargen er mono eller unormal.	Sjekk om signalkabelen er riktig tilkoblet og bruk en skrutrekker til å feste om			
	nødvendig.			
	 Kontroller at skjermkortet riktig inn i sporet. 			
	• Sett farge innstilling som er høyere enn 24 biter (sann farge) på Kontrollpanel 🛛			
	Innstillinger.			
Skjermen blinker.	• Sjekk om skjermen er satt til sprangmodus , og hvis ja, endrer du den til den anbefalte			
	oppløsningen.			

Ser du en "Ukjente monitor" Plug & Play (VESA DDC) skjerm funnet "?			
Har du installert skjermdriveren ?	• Sørg for å installere skjermdriveren fra skjermdriveren CD (eller diskett) som følger med		
	skjermen. Eller du kan også laste ned driveren fra vår nettside: http://www.lg.com.		
	Sørg for å sjekke om skjermkortet støtter Plug & Play-funksjonen.		

Skjermen flimrer.	
Har du valgt den anbefalte	• Hvis den valgte oppløsningen er HDMI 1080i 60/50 Hz, kan skjermen flimrer. Endre
oppløsningen?	oppløsningen til den anbefalte oppløsningen 1080P .

SPESIFIKASJONER

24MP59G

LCD skjerm	Туре	TFT (Thin Film Transistor)		
		LCD (Liquid Crystal Display) Screen		
	Pixel Pitch	0,2745mm x 0,2745mm		
Oppløsning	Maksimal oppløsning	1920 x 1080 @ 75 Hz (bare HDMI / DisplayPort.)		
		1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)		
	Anbefalt oppløsning	1920 × 1080 @ 60 Hz		
Video Signal	Horisontal frekvens	HDMI : 30 kHz - 85 kHz		
		DP : 30 kHz - 85 kHz		
	Vertikal frekvens	HDMI : 40 Hz - 75 Hz DP : 40 Hz - 75 Hz		
		D-SUB: 40 Hz - 75 Hz		
	Synkronisering	Separate Sync, Digital.		
Inngang konektor	HDMI IN, DP(DisplayPort) IN	I, D-SUB IN, HP OUT		
Strøminngang	19 V 1,3 A			
Strømforbruk	På modus : 17,1 W Typ. (EN	ERGY STAR® standard) *		
	22 W Typ. (Outgoing condition) **			
	Sove modus ≤ 0,3 W			
	Av modus ≤ 0,3 W			
AC/DC adaptor	Type ADS-40SG-19-3 19032G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon			
	Eller ADS-40FSG-19 19032GPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon			
	Eller ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon			
	LITER ADS-40FSG-19 19032GPI-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon			
	Eller ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon			
	Eller ADS-32F3G-19 19032EPCU-1L, SHEIVZHEN HUNUK ELECTRONIC produksjon			
	Eller I CAP2TA, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE PRODUKSJON			
	Eller I CAP26A-F LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon			
	Eller LCAP26A-I, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksion			
	Eller LCAP26A-B, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon			
	Eller LCAP51A, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon			
	Eller PA-1031-23, Lite-On Technology Corporation produksjon			
	Utgang: 19 V 1,7 A			
Miljøforhold	Driftstemperatur	0 °C to 40 °C		
	Luftfuktighet	Less than 80%		
	Lager temperatur	-20 °C to 60 °C		
Dimension	Monitor Størrelse (bredde x	høvde x dvbde)		
binichojon	Med stativ	550.5 mm x 419.9 mm x 204.1 mm		
	Uten stativ	550.5 mm x 332.1 mm x 85.5 mm		
Vekt (uten emballasie)	Med stativ	3,2 Kg		
	Liten stativ 28 Kg			

Produkt Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel på grunn av oppgradering av produktfunksjoner.

* Strømforbruket nivået kan være annerledes ved driftstilstand og monitor setting.

* On strømforbruket måles med ENERGY STAR[®] teststandard .
 ** On strømforbruket måles med LGE test standard (helt hvitt mønster, Maximum oppløsning).

SPESIFIKASJONER

27MP59G

LCD skjerm	Туре	TFT (Thin Film Transistor)		
	Divel Diteb			
	Pixel Pitch	0,3114mm x 0,3114mm		
Oppløsning	Maksimal oppløsning	1920 x 1080 @ 75 Hz (bare HDMI / DisplayPort.)		
		1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)		
	Anbefalt oppløsning	1920 × 1080 @ 60 Hz		
Video Signal	Horisontal frekvens	HDMI : 30 kHz - 85 kHz DP : 30 kHz - 85 kHz D-SUB: 30 kHz - 85 kHz		
	Vertikal frekvens	HDMI : 40 Hz - 75 Hz DP : 40 Hz - 75 Hz D-SUB: 40 Hz - 75 Hz		
	Synkronisering	Separate Sync, Digital.		
Inngang konektor	HDMI IN, DP(DisplayPort) IN	HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, D-SUB IN, HP OUT		
Strøminngang	19 V1,6 A			
Strømforbruk	ERGY STAR [®] standard) *			
	26,5 W Typ. (Outgoing condition) **			
	Sove modus ≤ 0,3 W			
AC/DC adaptor	Type ADS-45SN-19-3 19040G, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC produksjon			
	Eller LCAP21C, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon			
	Eller LCAP26B-E, LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE produksjon			
	Utgang: 19 V 2,1 A			
Miljøforhold	Driftstemperatur Luftfuktighet	0 °C to 40 °C < 80%		
	Lager temperatur Fuktighet ved lagring	-20 ℃ to 60 ℃ < 85 %		
Dimensjon	Monitor Størrelse (bredde x høyde x dybde)			
	Med stativ	634,1 mm x 470,5 mm x 204,1mm		
	Uten stativ	634,1 mm x 382,7 mm x 91,1 mm		
Vekt (uten emballasje)	Med stativ	4,3 kg		
	Uten stativ	3,9 kg		

Produkt Spesifikasjonene over kan bli endret uten varsel på grunn av oppgradering av produktfunksjoner. * Strømforbruket nivået kan være annerledes ved driftstilstand og monitor setting.

* On strømforbruket måles med ENERGY STAR[®] teststandard .

** On strømforbruket måles med LGE test standard (helt hvitt mønster, Maximum oppløsning).

Forhåndsinnstillinger (Resolution)

D-SUB/ HDMI/ DP PC Timing

Visningsmoduser (oppløsning)	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60	+/+	
1280 x 1024	79,976	75	+/+	
1680 x 1050	65,290	60	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Anbefal Modus
1920 x 1080	83,89	75	+/+	(bare HDMI / DisplayPort.)

HDMI AV Timing

Fabrikk støtte modus (Forhåndsinnstillinger)	Horisontal frekvens(kHz)	Vertikal frekvens(Hz)	HDMI
480P	31,50	60	0
576P	31,25	50	0
720P	37,50	50	0
720P	45,00	60	0
1080P	56,25	50	0
1080P	67,50	60	O Anbefal Modus

<u>Indikator</u>

Modus	LED farge
På modus	Hvit
Sove modus	Av
Av modus	Av



Denne enheten tilfredsstiller EMC-kravene for hvitevarer (klasse B), og er ment for hjemmebruk. Denne enheten kan brukes i alle regioner. Les bruksanvisningen (CD) forsiktig og holde den på hånden. Vær oppmerksom på at etiketten festet til produktet inneholder informasjon om teknisk støtte.



SERIE



ENERGY STAR® is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency (EPA).

As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY $\ensuremath{\mathsf{STAR}}^{\$}$ program.