

使用手冊 IPS LED 顯示器 (LED 顯示器 *)

*LG LED 顯示器是具備 LED 背光的 LCD 螢幕。

操作顯示器之前,請先詳細閱讀本手冊,並妥善保管手 冊以供日後參考。

IPS LED 顯示器型號



目錄

授權	 	 	 3

組裝與準備 ------ 4

-	產品元件	4
-	支援的驅動程式和軟體	5
-	元件及按鈕描述	6
	如何使用搖桿按鈕	
	輸入端子	
-	移動和抬起顯示器	8
-	安裝顯示器	9
	装上底座	
	架設在桌面上	
	使用電纜支架	

使用顯示器 ------ 12

- 使用顯示器	12
D-SUB 連接	
HDMI 連接	
DisplayPort 連接	
- 連接至 AV 裝置	13
HDMI 連接	
- 連接週邊設備	14
連接耳機	

自訂設定		15
------	--	----

疑難排解		2	1	
------	--	---	---	--

規格	22
- 預設模式 (解析度)	24
- 指示燈	24

授權

每個型號具有不同的授權。請瀏覽 www.lg.com 以取得關於授權的更多資訊。



HDMI、HDMI 高畫質多媒體介面及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

以下內容僅適用於在歐洲市場銷售,並且滿足 ErP 指令的顯示器:

*本顯示器被設置為當你打開顯示器後,如果沒有調整顯示內容,顯示器將在4小時內自動關閉。

* 如果想禁用此項設置,可在"自動待機"的 OSD 菜單中把選項更改為"關閉"。

組裝與準備

<u>產品元件</u>

請先檢查包裝盒內是否包含所有元件,再使用本產品。如果缺少元件,請連絡您購買本產品的零售商店。請 注意,產品和元件外觀可能與此處顯示的不同。



▲ 警示

- 請務必使用原廠元件,以確保安全性與產品效能。
- 使用仿冒配件所造成的任何損壞或傷害並不在保固範圍內。
- 建議您使用隨附的元件。
- 若您使用未經 LG 認證的一般纜線, 螢幕可能不會顯示畫面或影像可能會有雜訊。

1 注意

- 請注意,元件外觀可能與此處顯示的不同。
- 為提升產品效能,本手冊的所有資訊和規格可能變更,恕不事先通知。
- 若要購買選購配件,請瀏覽電子商店或線上購物網站,或連絡您當初購買產品的零售商店。

支援的驅動程式和軟體

檢查你的產品所支援的驅動程式和軟體,參見產品包裝中的光碟手冊。

驅動程式和軟體	安裝優先順序	24MP59G 27MP59G	
顯示器驅動程式	建議	0	
螢幕控制	建議	0	

• 要求和建議:您可以從所附光碟或樂金電子網站(www.lq.com)上下載和安裝最新版本。

• 可選:您可以從樂金電子網站 (www.lg.com) 上下載和安裝最新版本。

<u>元件及按鈕描述</u>



如何使用搖桿按鈕

您只要按下搖桿按鈕或用手指左右加以移動,即可輕鬆地控制顯示器的功能。

基本功能

	ළ	電源開啟	用手指按一下搖桿按鈕·即可開啟顯示器電源。
		電源關閉	用手指按住搖桿按鈕幾秒,即可關閉顯示器電源。
	▶</th <th>音量 控制</th> <th>您可以向左 / 向右移動搖桿按鈕以控制音量。</th>	音量 控制	您可以向左 / 向右移動搖桿按鈕以控制音量。



• 搖桿按鈕位於顯示器底部。



移動和抬起顯示器

無論形狀與大小,要移動或抬起顯示器時,請遵照 這些指示以防止顯示器刮傷或損壞,並且確保安全 搬運。

- 嘗試移動顯示器前,建議您將顯示器裝在最初 随附的紙箱或包裝材料中。
- 移動或抬起顯示器之前,請先拔除電源線與所 有纜線。
- 牢牢握住顯示器邊框的頂端與底部。請勿抓 握面板本身。



 抓握顯示器時,螢幕應背對自己,以防止刮傷 螢幕。



- 移動顯示器時,避免產品遭受任何強力撞擊或 震動。
- 移動顯示器時,請維持顯示器直立,勿將顯示 器轉向或傾斜。



 請盡可能遠離,避免碰觸顯示器螢幕。否則 可能導致螢幕或某些用於產生影像的像素受 損。



如果您未搭配底座底板使用顯示器面板,顯示器面板的搖桿按鈕可能會導致顯示器搖晃並掉落,因而造成顯示器損壞或人身傷害。此外,這也可能會導致搖桿按鈕故障。



9

安裝顯示器

裝上底座

1





▲ 警示

為了防止螢幕刮傷,請以軟布蓋住表面。

2



▲ 警告

 為避免在支架體和支架底座的裝配過程中手指和腳 受傷,在對支架體和支架底座進行裝配時應扶住支 架底座。



- 本文件中的圖例呈現的是一般程序,因此圖例可能 會與實際產品的外觀有所不同。
- 請勿以僅握住底座底板、上下顛倒的方式搬運本顯示器。這可能會造成顯示器掉出底座,並導致人員受傷。
- 抬起或移動顯示器時,請勿碰觸顯示器螢幕。對顯示器螢幕施力可能會損壞顯示器螢幕。
- 組裝產品時,請勿將外來物質(油、潤滑劑等)塗擦 在螺絲零件上。(否則可能會損壞產品。)
- 若在固定螺絲時過度用力,可能會導致顯示器受損。
 這麼做所造成的損害不在產品保固範圍內。

注意

• 以組裝的相反順序操作即可拆卸底座。

3

架設在桌面上

 在桌面上安裝好顯示器·並調整傾斜角度至直 立位置。

與牆壁之間保留 (最少)100 公釐的空間以利通 風。



2 將 AC-DC 變壓器和電源線插入牆上的電源插座。



或



3 按下顯示器底部的搖桿按鈕以開啟顯示器。



請先拔下電源線·再移動或安裝顯示器。因為存在觸電危險。





警告

調整角度時,請勿握住顯示器外框的底部(如下 圖所示),以免傷到手指。



調整顯示器的角度時,請勿碰觸或按壓螢幕。



如下圖所示,請勿這樣握著裝置,以免顯示器 脫離底座,碰傷您。



1 注意

向上或向下傾斜 +15 至 -2 度·調整顯示器的角度以符合您的視角。



使用 Kensington 防盜安全系統

Kensington 防盜安全系統的接頭位於顯示器背面。如需更多關於安裝與使用的資訊,請參閱 Kensington 防盜安全系統隨附的手冊,或瀏覽 http://www.kensington.com。

使用 Kensington 防盜安全系統纜線將顯示器與桌子加以連接。





• Kensington 防盜安全系統為選購配件。 您可以 向大多數電子用品商店購買這些配件。

使用顯示器

<u>使用顯示器</u>

- 您的顯示器支援隨插即用功能*。
 *随插即用功能:電腦可辨識使用者連接至該電 腦並開啟的已連接裝置·並且不需要裝置設定 或使用者介入。
- 如果要連接 Macintosh · 請使用顯示卡上的 D-SUB(類比)連接器。

D-SUB 連接

將類比視訊從電腦傳輸至顯示器。使用隨附的 D-Sub 15 針訊號線 連接電腦與顯示器組,如下圖 所示。



HDMI 連接

將數位視訊和音訊訊號,從電腦傳輸至顯示器。使用 HDMI 纜線連接電腦與顯示器,如下圖所示。





- 若是使用 HDMI 電腦,可能會導致相容性問題。
- 使用具有 HDMI 標誌的認證纜線。如果您不 是使用經過認證的 HDMI 纜線,畫面可能無 法顯示,或可能出現連線錯誤。
- 建議 HDMI 纜線類型
- 高速 HDMI[®]/[™] 纜線
- 配備乙太網路的高速 HDMI[®]/[™] 纜線

DisplayPort 連接

將數位視訊和音訊訊號從電腦傳輸至顯示器。 使用 DisplayPort 纜線將電腦連接至顯示器,如下圖所 示。 按菜單按鈕,然后選擇輸入選項。

<u>連接至 AV 裝置</u>

HDMI 連接

將數位視訊和音訊訊號從 AV 裝置傳輸至顯示器。 使用 HDMI 纜線將 AV 裝置連接至顯示器,如下圖 所示。





1 注意

- 視電腦的 DP 版本而定,可能沒有視訊或音訊 輸出。
- 若您使用未經 LG 認證的一般續線, 螢幕可能
 不會顯示畫面或影像可能會有雜訊。



- 若是使用 HDMI 電腦,可能會導致相容性問題。
- 使用具有 HDMI 標誌的認證纜線。如果您不 是使用經過認證的 HDMI 纜線,畫面可能無 法顯示,或可能出現連線錯誤。
- 建議 HDMI 纜線類型
- 高速 HDMI[®]/[™] 纜線
- 配備乙太網路的高速 HDMI[®]/[™] 纜線

連接週邊設備

連接耳機

透過耳機連接埠將周邊設備連接至顯示器。如圖所 示進行連接。





- 周邊裝置須另購。
- 如使用有角耳機,在將另一臺外部設備連接到 顯示器上時可能會引發問題。因此,建議使用 直角耳機。





• 依據電腦和外部裝置的音效設定·耳機和喇叭 的功能可能受限。

自訂設定

<u> 啟動主選單</u>

- 1 按下顯示器底部的搖桿按鈕。
- 2 將搖桿向上 / 下 (▲ / ▼) 以及向左 / 向右 (◀/▶) 移動來設定選項。
- 3 再按一次搖桿按鈕即可關閉主選單。



按鈕	選單狀態		功能
	主選單已停用		啟用主選單。
	主選單已啟用		關閉主菜單。 (長按按鈕以關閉顯示器)
		主選單已停用	調整顯示器的音量大小。(僅在 HDMI / DisplayPort 下。)
		主選單已啟用	進入輸入功能。
	•	主選單已停用	調整顯示器的音量大小。(僅在 HDMI / DisplayPort 下。)
		主選單已啟用	進入選單功能。
		主選單已停用	啟用主選單。
		主選單已啟用	關閉顯示器。
	-	主選單已停用	啟用主選單。
		主選單已啟用	進入遊戲模式。

主選單功能



主選單	功能
選單	設定螢幕設定。
遊戲 模式	你可以把圖像模式調整為遊戲模式。
輸入	設置輸入模式。
關閉顯示器	關閉顯示器。
月日 第月	關閉主菜單。

<u>自訂設定</u>

選單 > 快速設定	功能			
亮度	把 敕举草的名	- 在岛声在。		
對比度	调楚虽希的巴杉到LJ反奕元反。 			
音量	調整音量。			
	 注意 在音量選單中 · 您可以 ▼ 移動搖桿按鈕 · 即可調整 [靜音 / 取消靜音]。使用交錯訊號時 會停用 子母畫面比率選項。 			
比例	調整螢幕比率。			
	寛螢幕	顯示寬螢幕視訊,不論視訊訊號輸入為何。		
	原始	根據輸入視訊訊號的畫面比率來顯示視訊。		
SMART ENERGY SAVING	吉同	啟用 SMART ENERGY SAVING ·即可利用此高效節能功能達到到節能的 目的。		
	低	啟用 SMART ENERGY SAVING ·即可利用此低效節能功能達到到節能的 目的。		
	静	停用 SMART ENERGY SAVING。		

* SMART ENERGY SAVING:使用亮度補償演算法以節省能源。



- 在推薦的解析度 (1920×1080) 下·顯示幕的寬螢幕顯示效果可能與原始螢幕的顯示效果相同。
- 使用交錯訊號時會停用比率選項。
- SMART ENERGY SAVING「智能節能數據」視面板而定。因此,這些值應隨每個面板和面板廠商 而有所不同。如智能節能選項為 High「高」或 Low「低」,顯示器亮度根據具體信號源變高或變低。



選單 > 影像		功能			
影像模式	自訂	允許使用者調整	每個元素。 可調整主選單的顏色模式。		
	閱讀1	螢幕調節到最適	合閱讀報紙的模式。如您想要螢幕更亮 ·可在 OSD 功能表中控制亮度。		
	閱讀 2	螢幕調節到最適 亮度。	合觀看動畫片的模式。如您想要螢幕更亮,可在 OSD 功能表中控制		
	圖片	最佳化畫面以檢	視圖片。		
	電影	最佳化畫面以改	善視訊的視覺效果。		
	色弱模式	這種模式是針對無	法區分紅色和綠色的用戶。它使用色弱的用戶輕鬆的區分兩種顏色。		
	FPS1遊戲	這種方式用來優	種方式用來優化 FPS 遊戲。		
	FPS 2 遊戲	它的黑色穩定器 適用於深色的 FF	價值高於 FPS Game 1 (FPS 遊戲 1)。 S 遊戲。		
	RTS 遊戲	這種模式是為了	優化 RTS Game(RTS 遊戲)。		
	自訂 (遊戲)	在這種模式下・	用戶可以自定義各種元素 · 包括遊戲相關選項 ·		
畫面調校	SUPER RESOLU-	高	當用戶想要清晰的圖像時,顯示優化的畫面品質。適用於優質影像 或遊戲。		
	TION+	中間	當用戶想要高低模式之間的圖像供舒適觀看時·顯示優化的畫面品 質。適用於 UCC 或 SD 影像。		
		低	在用戶想要流暢自然的圖像時·顯示優化的畫面品質。適用於緩慢 移動的畫面或靜止圖像。		
		韩	選擇該選項用於日常觀看。SUPER RESOLUTION+在該模式下是關 閉的。		
	銳利度	調整螢幕的銳利	周整螢幕的銳利度。		
	亮度基準	設定偏移等級(f • Offset (偏	^{堇適用於} HDMI)。 移):作為視訊訊號的參考,這是顯示器可顯示的最暗色彩。		
		高	保持目前的螢幕對比度。		
		低	從目前的螢幕對比度調低黑色色階並調高白色色階。		
	DFC	開	依據畫面自動調整亮度。		
		齃	停用 DFC 功能。		
遊戲調校	反應時間	根據螢幕的速度 若為正常環境, 若為快速移動的 設定為[高]可能	·為顯示的影像設定反應時間。 建議您使用[中間]。 影像·建議您使用[高]。 E導致殘影。		
		高	將反應時間設定為[高]。		
		中間	將反應時間設定為 [中間]。		
		低	將反應時間設定為 [低]。		
		詩	將反應時間設定為 [關閉]。		



• 這是針對色弱用戶的輔助功能。如果觀看屏幕時帶來不適,請關閉此功能。

• 此功能無法區分有些圖像的有些顏色。

繁體中文

	1		
遊戲調校	FreeSync	通過將輸入 像。	信號的半幀頻與輸出信號的半幀頻同步·提供無縫的自然圖
		▲ 警疗	л
		- 古垤的	众页·顕示垖/UDMI。
		 又援印 支持的 	新闻:顯示學/FDMI。 顯卡:支援 AMD FreeSvnc 技術的顯卡是必需的。
		 支援的 	版本:確保將顯卡升級到最新的驅動程式。
		• 有關更	多資訊和要求,請參見 AMD 網站 http://www.amd.com/
		FreeSy	′∩C° /mc和1.mcMotion Blur Poduction 无能同时的用。
		• Freesy	,
		開	FreeSync 功能開啟。
			FreeSync 切能關閉。
	黑色穩定器	Black Stab	ilizer (黑色穩定器)
		│: ② □ 以控	制黑色對比度,提升黑瞄場 於口見度。 · Stabilizarl (
		域的亮度(您可以在較暗的遊戲畫面上輕易辨別物體。)。
		如降低 [Bla	ick Stabilizer] (黑色穩定器) 的值·就會降低低灰色階區域的
			畫面的動態對比度。
	1ms Motion Blur	開	這種模式最大限度地減少了快速移動的視頻的動態模糊。為
	Reduction		」元万利用該切能・任配用 IMS MOTION BIUF REDUCTION (1ms 動態模糊減少)前選擇 1920 × 1080 @ 75 Hz。
			│ │該 功 能 可 用 于 75Hz 垂 直 掃 描 頻 率。(僅 在 HDMI /
			DisplayPort下。)
		時	將 1ms Motion Blur Reduction (1ms 動態模糊減少) 模 式關閉。
			15
			$\hat{0}$
		1 注意	
		• 为词小	、
		- ⁻ 一 加 パン	却态法啊,用月儿宛又响起不性心宛反。 Action Blur Poduction 和 ErooSung 性征不能同时
			Notion blue Reduction 和 Fleesync 衬征个能回时
			- 为 芯 虧 鳫 儿 刑 11 台 。
		- 初切服	5何///凤叉心兰/////////////////////////////////
		* 建戒心	
	十字線	十字線在第	一人稱射擊 (FPS) 游戲屏幕的中心位置處提供了一個標記。用
		戶可在四種	不同的十字線中選擇適合其游戲環境的十字線。
		 當顯示 	器關閉或進人節能模式時,十字線功能自動關閉。

色彩調教	Gamma	伽瑪值越高 · 圖像就越深 · 同樣 · 伽瑪值越低 · 圖像就越淡 · 如需調整伽瑪值設置 · 請選擇關 ·
	色溫	選擇原廠預設的影像色彩。 暖色:將螢幕色彩設為偏紅色調。 自然色:將螢幕色彩設為紅色與藍色之間的色調。 冷色:將螢幕色彩設為偏藍色調。 自訂:用戶可通過個性化設置將它調節為紅色、綠色或藍色。
	紅色 / 綠色 / 藍色	您可以使用 [紅色]、 [綠色] 和 [藍色] 等色彩來自訂影像色彩。
	6 色顯示調校	透過調整六種色彩 (紅色_色調,紅色_飽和度,綠色_色調,綠色_飽和度,藍色_色調, 藍色_飽和度,青色_色調,青色_飽和度,品红色_色調,品红色_飽和度,黃色_色調, 黃色_飽和度)的色彩及飽和度並儲存設定,以符合使用者的色彩需求。
		* 色調 :調整螢幕的色調。 * 飽和度 :調整螢幕色彩的飽和度。值越低, 色彩的飽和度及亮度就越低。值越高, 色彩就變得越飽和及越暗。
	初始化	將色彩設定返回預設設定。
畫面	水平	左右移動圖像。
	垂直	上下移動圖像。
	水平校正	盡量減少所有螢幕背景上可看到的直條或條紋。螢幕的水平大小也會更改。
	相位	調整顯示器的焦點。此項可讓您移除所有水平雜訊,並使字元圖像更清晰或更銳利。

<u>自訂設定</u>

20

選單 > 一般設定		功能	
語言	選擇控制	名稱顯示的語言。	
LED 電源	開啟/關閉顯示器正面的電源指示器。		
	開	電源指示器自動開啟。	
	歸	電源指示器關閉。	
自動待機	一定時間	後·顯示器將自動轉變為待機模式。	
解析度	用戶可以 此選項只:	設置需要的分辨率。 有當您的電腦螢幕分辨率進行如下設置時才可以使用 (僅適用於 D-SUB)。	
	●注意		
	該功能只在您的電腦上的螢幕解析度設定為如下值時才啟用(電腦輸出錯誤解析度時 除外)。		
	1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768, 關		
	1280x960, 1600x900, 關		
	1440x900, 1600x900, 關		
OSD 鎖定	防止不正確的按鍵輸入。		
	開	按鍵輸入已停用。	
	1 注意		
	 除快速設置中亮度、對比度、音量以及一般設定中輸入、OSD 鎖定之外,所有功能 都被禁用。 		
	閼	按鍵輸入已啟用。	

選單 > 自動設定	功能
您是否要使用自動設定?	
是	運行自動配置以便在類比介面(D-SUB)中最佳顯示。
取消	取消所選項。



• 此功能僅在仿真輸入中啟用。

選單 > 初始化	功能		
您是否要重設您的設定?			
初始化	還原為預設值。		
取消	取消所選項。		

疑難排解

尋求服務協助之前,請先檢查下列事項。

沒有顯示任何影像

顯示器的電源線是否已連接?	• 查看電源線是否已正確連接至電源插座。
電源指示燈是否亮起?	• 按下電源按鈕。
您是否在螢幕上看到「Out of Range」(超出範圍)訊息?	 顯示此訊息是因為來自電腦(顯示卡)的訊號超出顯示器的水平或垂直 頻率範圍。請參閱本手冊的〈規格〉一節,重新設定您的顯示器。
您是否在螢幕上看到「NO SIGNAL」訊息?	 顯示器出現"無信號"之後,表示其進入 DPM 模式。 當電腦與顯示器之間的訊號線遺失或斷線時,便會顯示此訊息。請檢 查纜線並重新連接。

難道不能控制螢幕顯示(OSD)中的	一些功能嗎?
難道不能選擇螢幕顯示(OSD)中	 您可随時對 OSD 控制進行解鎖,進入 OSD 鎖定功能表,將控制項更
的一些功能表嗎?	改為關。

警示

- 點選**控制面板 ▶ 顯示 ▶ 設定**·查看頻率或解析度是否已變更。如果是的話,請將顯示卡重新調整為 建議的解析度。
- 若未選擇建議的解析度(最佳解析度)·字母可能模糊·且螢幕可能變暗、字串被截斷或與正確顯示產 生偏差。請務必選擇建議的解析度。
- 設定方法可能因電腦和 O/S (作業系統)而異·且上述解析度可能不受顯示卡效能支援。在此情況下· 請洽詢電腦或顯示卡製造商。

顯示影像不正確	
螢幕色彩呈單色或異常。 ● 檢查訊號線是否正確連接,並視需要使用螺絲起子將其鎖	
	• 確定顯示卡已確實插入插槽。
	 • 在控制面板 ▶ 設定上設定高於 24 位 (真實色彩)的色彩設定。
螢幕閃爍。	 檢查是否將螢幕設定為交錯模式,如果是的話,請將其變更為建議的解 析度。

 您是否看到「Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found」(無法辨識的顯示器・找到隨插即用 (VESA DDC) 顯示器)訊息?

 您是否已安裝顯示器驅動程式?
 • 請務必從顯示器隨附的顯示器驅動程序光碟(或磁碟)中安裝顯示器 驅動程序,或者也可以從本公司總許工業驅動程序, bttp://www.

↓● 請務必檢查顯示卡是否支援隨插即用功能。

顯示器閃爍	
若您還未設置推薦刷新頻率?	• 使用 HDMI 1080i 60/50 Hz 刷新頻率時,顯示器將閃爍,因此,請將 刷新頻率設定為推薦模式 1080P。

繁體中文

規格

24MP59G

LCD 螢幕	類型	TFT (薄膜電晶體) ICD (液晶顯示器) 榮莫	
		0 2745 公替 x 0 2745 公替	
	最高解析度	1920 × 1080 @ 75 Hz (僅在 HDMI / DisplayPort 下。)	
		1920 × 1080 @ 60 Hz (D-sub)	
		1920 × 1080 @ 60 Hz	
視訊訊號	水平頻率	HDMI : 30 kHz 至 85 kHz	
		DP : 30 kHz 至 85 kHz	
		D-SUB: 30 kHz 至 85 kHz	
	垂直頻率	HDMI : 40 Hz 至 75 Hz	
		DP:40 Hz 至 75 Hz	
		D-SUB: 40 Hz 至 75 Hz	
	同步處理	分離式同步,數字	
輸入端子	HDMI IN, DP(DisplayPort)	IN, D-SUB IN, HP OUT	
電源輸入	19 V 1.3 A		
耗電量	│開機模式:17.1 W 一般(EN	IERGY STAR [®] 標準)*	
	22 W 一般(出場條件)**		
	休眠模式 ≤ 0.3 瓦		
	關機模式 ≤ 0.3 瓦		
AC-DC 變壓器	ADS-40SG-19-3 19032G 型・SHENZHEN HONOR ELECTRONIC 製造 或 LCAP21A 型・LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE 製造		
	輸出:19 V 1.7 A		
環境條件	操作溫度	0°C至40°C	
	操作濕度	低於 80 %	
	儲存溫度	-20°C至60°C	
	儲存溼度	低於 85 %	
尺寸	顯示器大小 (寬 x 高 x 深)		
	含底座	550.5 公釐 x 419.9 公釐 x 204.1 公釐	
	不含底座	550.5 公釐 x 332.1 公釐 x 85.5 公釐	
重量(不含包裝)	含底座	3.2 公斤	
	不含底座	2.8 公斤	

上述產品規格可能因產品功能升級而有所變更,恕不另行通知。

* 耗電量隨著運行狀態和顯示器設置的不同而不同。

*用 ENERGY STAR ® 測試標準測量開機模式耗電量。

** 開機模式的功耗根據 LGE 測試標準測量(全白模式,最大分辨率)。

規格

27MP59G

LCD 螢幕	類型	TFT (薄膜電晶體)	
		LCD (液晶顯示器)螢幕	
	像素間距	0.3114 公釐 x 0.3114 公釐	
解析度	最高解析度	1920 × 1080 @ 75 Hz (僅在 HDMI / DisplayPort 下。)	
		1920 × 1080 @ 60 Hz (D-sub)	
	建議解析度	1920 × 1080 @ 60 Hz	
視訊訊號	水平頻率	HDMI : 30 kHz 至 85 kHz	
		DP : 30 kHz 至 85 kHz	
		D-SUB: 30 kHz 至 85 kHz	
	垂直頻率	HDMI : 40 Hz 至 75 Hz	
		DP : 40 Hz 至 75 Hz	
		D-SUB: 40 Hz 至 75 Hz	
	同步處理	分離式同步,數字	
輸入端子	HDMI IN, DP(DisplayPort)	IN, D-SUB IN, HP OUT	
電源輸入	19 V 1.6 A		
耗電量	開機模式:20.3 W 一般(EN	NERGY STAR [®] 標準)*	
	26.5 W 一般(出場條件)**		
	休眠模式 ≤ 0.3 瓦		
	關機模式 ≤ 0.3 瓦		
AC-DC 變壓器	ADS-45SN-19-3 19040G型・SHENZHEN HONOR ELECTRONIC 製造 或してAD21C型、LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERDRISE 制造		
	或 LCAPZIC 空 ⁺ LIEN CHAING ELECTRONIC ENTERPRISE 装垣		
	朝击:19 V 2.1 A		
	操作温度	0°C 全 40°C	
	探作	低於 80 %	
	儲存溫度	-20° C 至 60 ° C	
	儲存溼度	低於 85 %	
尺寸	顯示器大小 (寬 x 高 x 深)		
	含底座	634.1 公釐 x 470.5 公釐 x 204.1 公釐	
	不含底座	634.1 公釐 x 382.7 公釐 x 91.1 公釐	
重量(不含包裝)	含底座	4.3 公斤	
	不含底座	3.9 公斤	

上述產品規格可能因產品功能升級而有所變更,恕不另行通知。

* 耗電量隨著運行狀態和顯示器設置的不同而不同。

*用 ENERGY STAR ® 測試標準測量開機模式耗電量。

** 開機模式的功耗根據 LGE 測試標準測量(全白模式‧最大分辨率)。

繁體中文

<u>預設模式(解析度)</u>

D-SUB / HDMI / DP PC 定時

顯示模式(解析度)	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	極性 (H/V)	
720 x 400	31.468	70	-/+	
640 x 480	31.469	60	-/-	
640 x 480	37.500	75	-/-	
800 x 600	37.879	60	+/+	
800 x 600	46.875	75	+/+	
1024 x 768	48.363	60	-/-	
1024 x 768	60.023	75	+/+	
1152 x 864	67.500	75	+/+	
1280 x 1024	63.981	60	+/+	
1280 x 1024	79.976	75	+/+	
1680 x 1050	65.290	60	-/+	
1920 x 1080	67.500	60	+/+	建議模式
1920 x 1080	83.89	75	+/+	(僅在 HDMI / DisplayPort 下。)

HDMI AV 定時

工廠支持模式(預設模式)	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	HDMI
480P	31.50	60	0
576P	31.25	50	0
720P	37.50	50	0
720P	45.00	60	0
1080P	56.25	50	0
1080P	67.50	60	O 建議模式

<u>指示燈</u>

模式	LED 色彩
開機模式	白色
休眠模式	孱
關機模式	閼



請務必先閱讀《安全事項》再使用產品。 將《使用手冊》(光碟)收置於易取用處,以供 日後參考。 本產品型號及序號位於其背面或其中一側。請

記下號碼以供日後維修之用。

型號

序號_____



ENERGY STAR® is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency (EPA).

As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.