

Замечательная связь, мобильная жизнь

«Коннект Менеджер»

Руководство по эксплуатации

Авторское право © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Все права защищены.

Ни одна из частей данного документа не может быть воспроизведена или передана по каналам связи в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Описываемый здесь продукт может включать в себя программное обеспечение, охраняемое авторским правом Huawei Technologies Co., Ltd или правом обладателя лицензии. Пользователь не имеет права воспроизводить, распространять, изменять, декомпилировать, деассемблировать, раскодировать, выделять, обратно собирать, отдавать в пользование, назначать или передавать кому-либо лицензию на указанный программный продукт, кроме случаев, когда такие ограничения противоречат соответствующим законам или когда эти действия одобрены держателем лицензии.

Торговые марки



HUAWEI

, HUAWEI и



являются торговыми марками Huawei Technologies Co., Ltd.

Остальные торговые марки, продукция, услуги и наименования компаний, упомянутые в данном документе, принадлежат исключительно их владельцам.

Примечание

Некоторые описываемые здесь функции продукта и дополнительные компоненты для него зависят от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети. Они могут быть не активированы или иметь какие-либо ограничения со стороны местного оператора сети или провайдера услуг. Поэтому приведенное здесь описание может не полностью соответствовать приобретенному продукту или дополнительным компонентам.

Компания Huawei Technologies Co., Ltd сохраняет за собой право вносить изменения или обновлять данные и технические характеристики в данном руководстве без предварительного уведомления и каких-либо обязательств.

Отсутствие гарантий

Информация в руководстве приводится «как есть». За исключением случаев предусмотренных законом, нет каких-либо явных или подразумеваемых гарантий в отношении точности, достоверности или содержания данного руководства, включая (но, не ограничиваясь) предполагаемыми гарантиями товарной пригодности и соответствия конкретным задачам.

Насколько это допускает закон, HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD не несет ответственности за случайные, косвенные или закономерные убытки, упущенную прибыль, потери в бизнесе, потери доходов, данных, репутации или потраченные накопления.

Импортные и экспортные правила

Клиенты должны соблюдать все законы и инструкции по экспорту и импорту. Они должны заранее получить от государства необходимые разрешения и лицензии, касающиеся экспорта, реэкспорта или импорта указанной в этом руководстве продукции, включая программные продукты и технические данные в них.

Copyright

Чтобы получить информацию об авторском праве на данное устройство, посетите сайт http://consumer.huawei.com/minisite/copyright_notice/ или напишите сообщение эл. почты на адрес **mobile@huawei.com**.

Содержание

1 Описание интерфейса «Коннект Менеджер»	1
Запуск Коннект Менеджер.....	1
Описание интерфейса	1
2 Интернет-службы	3
Доступ в Интернет	3
Статистика	3
3 Текстовое сообщение	4
Создание и отправка сообщений.....	4
Входящие сообщения.....	4
Исходящие сообщения	5
Папки Черновики и Удаленные	6
Просмотр сообщения на SIM/USIM-карте	6
Настройки текстового сообщения.....	7
4 USSD	9
Проверка баланса	9
Проверка остатка трафика	9
Активация карты оплаты	9
Функция USSD	9
Подробнее об Интернет-опциях	10
5 Телефонная книга	11
Управление локальной телефонной книгой	11
Управление телефонной книгой на SIM/USIM-карте	12
Импорт/Экспорт	13
6 Настройки и запрос информации	15
Переключение языка	15
Настройка прозрачности.....	15
Операции с PIN	15
Настройки запуска	16
Настройки сети.....	16

Управление профилем соединения	17
7 Часто задаваемые вопросы и ответы.....	18
8 Обозначения и сокращения.....	19
9 Информация по безопасности	21

1

Описание интерфейса «Коннект Менеджер»

Запуск Коннект Менеджер

Для запуска программы Коннект Менеджер дважды щелкните на значок программы



на рабочем столе.

Примечание:

Если необходимо указать PIN-код (персональный идентификационный номер), введите правильный код и нажмите **ОК**. Если Вам не удастся ввести правильный PIN-код или код разблокировки PIN (PUK), сетевые функции будут недоступны.

Описание интерфейса




Контекстные значки

В представленной ниже таблице показаны контекстные значки, используемые в Коннект Менеджер.

Нажмите	Операция
	Отображение интерфейса Коннект .
	Отображение интерфейса SMS .
	Отображение интерфейса USSD .
	Отображение интерфейса Контакты .
	Отображение интерфейса Настройки .

Информация состояния


В представленной таблице показана информация состояния.

Информация о состоянии	Описание
Сигнал сети	Обозначает мощность сигнала сети. Чем больше делений, тем мощней сигнал сети:  .
Статус соединения терминала	Отображает статус соединения терминала на интерфейсе Коннект .
Новое сообщение	При получении нового сообщения мигает значок  .
Непрочитанное сообщение	<p>При наличии непрочитанного сообщения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мигает значок . • При наведении курсора на этот значок во всплывающей подсказке будет отображено количество непрочитанных сообщений.

2 Интернет-службы

Доступ в Интернет

Для получения доступа в Интернет, выполните следующие операции:

1. Нажмите  для вызова интерфейса **Подключение..**
2. Для установки соединения нажмите **Подключить**.
В ниспадающем списке можно просмотреть статус соединения терминала.
3. Для доступа в Интернет на ПК запустите браузер.

Примечание:

По окончании сеанса связи, нажмите **Отключить** для отключения от сети.

Статистика

Вы можете использовать раздел **Статистики** для контроля объема переданной и принятой информации.

- При подключении к сети: Вы можете посмотреть продолжительность соединения, данные по трафику, текущую скорость передачи данных и максимальную скорость передачи данных.
- При отключении сети: Вы можете посмотреть продолжительность соединения, данные по трафику и максимальную скорость передачи данных.

Примечание:






Данные по статистике трафика представлены лишь в качестве справочной информации, точный расчет производится на основании данных биллинговой системы МТС.

3

Текстовое сообщение

Программа **Коннект Менеджер** предоставляет Вам услугу работы с текстовыми сообщениями. Внутренним почтовым ящиком легко управлять, и он не имеет ограничения емкости.

Создание и отправка сообщений

1. Нажмите  **SMS** для отображения интерфейса **SMS**.
2. Нажмите  для отображения интерфейса **Новое сообщение**.
3. Введите номер получателя одним из перечисленных ниже способов:
 - Нажмите , затем в поле **Выбор номера** выберите номер телефона.
 - Введите телефонный номер получателя с клавиатуры.
4. Введите сообщение.
5. После редактирования Вы можете сделать следующее:
 - Нажмите  : Для отправки сообщения.
 - Нажмите  : Для выхода из редактирования сообщения и сохранения текущего сообщения в папке **Черновики**.


Примечание:

- Одно и то же сообщение можно послать максимум 20 адресатам. Все номера должны быть разделены знаком «;».
- Отправляемое сообщение может содержать до 2048 букв и/или дополнительных символов.

Входящие сообщения

В папке **Входящие сообщения** хранятся полученные сообщения.

Для отображения интерфейса **Входящие сообщения** выполните следующие операции:

1. Нажмите  **SMS** для отображения интерфейса **SMS**.

2. Выберите **Локальные** > **Входящие сообщения** для отображения интерфейса **Входящие сообщения**.

Просмотр сообщения




Сообщение можно просмотреть в папке «Входящие» следующим образом:

1. Откройте интерфейс **SMS** и выберите сообщения для просмотра.
2. Нажмите на выбранное сообщение.
Под списком сообщений отображаются имя, содержание сообщения и время получения.
3. Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном сообщении для следующих действий:
 - **Ответить:** В интерфейсе **Ответить** вы можете редактировать сообщение и отправить его абоненту.
 - **Переслать:** Переслать сообщение другому лицу.
 - **Сохранить номер на SIM карте/Сохранить номер в локальные:** в разделе **Новый Контакт** введите остальную информацию (имя, номер мобильного телефона, номер офисного телефона, адрес E-mail) и сохраните контакт на SIM-карте или в локальные.
 - **Удалить:** Удалить сообщение.
 - **Удалить все:** Удалить все сообщения в папке «Входящие».
 - **Восстановить:** Восстановить выбранные сообщения из **Удаленных**.
 - **Поиск:** Для поиска сообщения, введите имя/номер абонента или часть сообщения.

Примечание:

- Вы можете нажать и удерживать **Shift** или **Ctrl** и выделить необходимые сообщения.
- Сообщения, удаленные из папки входящих сообщений сохраняются в папке Удаленные.
- Вы можете переслать только одно сообщение за раз.


Вы также можете выбирать значки над списком сообщений для следующих действий:

- : Ответ на выбранное сообщение.
- : Передать выбранные сообщения.
- : Удалить выбранное сообщение.

Исходящие сообщения

В папке **Исходящие сообщения** сохраняются отправленные сообщения, включая как успешно отправленные, так и неотправленные.

Для отображения папки **Исходящие сообщения** необходимо следующее:

1. Нажмите  для отображения интерфейса **SMS**.
2. Выберите **Локальные устройства > Исходящие сообщения** для отображения интерфейса **Исходящие сообщения**.

Примечание:

Подробнее см. “Входящие сообщения”.

Папки Черновики и Удаленные

В папке **Черновики** сохраняются неотправленные сообщения.

В папке **Удаленные** сохраняются сообщения, удаленные из локального почтового ящика.

Примечание:

- Подробно см. “Входящие сообщения”.
- В папке **Удаленные** не сохраняются сообщения, удаленные с SIM/USIM-карты.
- При удалении сообщений в папке **Удаленные**, сообщения удаляются безвозвратно. Следует соблюдать осторожность при выполнении данной операции.

Просмотр сообщения на SIM/USIM-карте

Сообщения, сохраненные на SIM/USIM-карте могут быть обработаны аналогичным способом, что и на локальном почтовом ящике. Подробнее, см. “Входящие сообщения”.

Примечание:

- Карта SIM/USIM предоставляется оператором мобильной связи. Более подробную информацию можно узнать у оператора мобильной связи.
- Вы можете сохранять входящие и исходящие сообщения непосредственно в терминале. Операции с сообщениями в терминале аналогичны операциям с сообщениями на карте SIM/USIM.

Вы можете перемещать сообщения с карт SIM/USIM в локальные папки входящих и исходящих сообщений.

1. Нажмите  для вызова интерфейса **SMS**.
2. Нажмите на вкладке **SIM/USIM**.

3. Выберите один или несколько контактов из списка и нажмите правую кнопку мыши.
4. Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном сообщении (сообщениях) для следующих действий:
 - **Переместить Локальные:** Переместить выбранные сообщения из карты SIM/USIM в **Локальные**.
 - **Переместить Все Локальные:** Переместить все сообщения из карты SIM/USIM в **Локальные**.
 - **Копировать Локальные:** Переместить выбранные сообщения из карты SIM/USIM в **Локальные**.
 - **Копировать все Локальные:** Переместить все сообщения из карты SIM/USIM в **Локальные**.
5. В окне **Подсказка** нажмите **ОК**.

Примечание:

- После перемещения сообщений с карты SIM/USIM в **Локальные** сообщения удаляются с карты SIM/USIM.
- Входящие сообщения с карты SIM/USIM перемещаются в папку Входящие, исходящие перемещаются в папку Исходящие.

Настройки текстового сообщения

Нажмите , затем в навигационном дереве выберите раздел **SMS**.

Настройки уведомлений о текстовых сообщениях

Нажмите **Настройки входящих SMS**, здесь Вы сможете выбрать визуальные и звуковые уведомления.

Опция	Описание
Показывать уведомление о новом текстовом сообщении	<p>При поступлении нового сообщения появляется диалоговое окно. Вы можете:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажать Просмотр для прочтения сообщения. • Нажать Отмена для прочтения сообщения позже.
Воспроизводить сигнал о новом текстовом сообщении	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите Просмотр для выбора звукового файла. • Нажмите Проверка для прослушивания мелодии; нажмите Стоп для остановки прослушивания. <p>Выбранная мелодия будет играть при поступлении нового сообщения.</p>

Примечание:

Мелодия должна быть файлом формата *.wav, *.mid или *.mp3.


Настройка места для сохранения текстовых сообщений

Вы можете настроить место для сохранения полученных текстовых сообщений.

Параметр	Описание
Сохранение на устройстве	Для сохранения полученных сообщений на ПК.
Сохранять сообщения на (U)SIM карте	Для того, чтобы сохранить принятые сообщения на SIM/USIM-карте или в устройстве.

Запрос отчета о доставке

При активированной опции отчета о доставке, сеть предоставляет отчет по отправленному сообщению.

1. Нажмите  **Настройки**.
2. В дереве навигации нажмите **SMS**.
3. Отметьте **Запрос отчета о доставке**.

Настройка Номера центра коротких сообщений (SMSC)

Информация по номеру центра коротких сообщений (SMSC) предоставляется вместе с SIM-картой МТС. При установке SIM/USIM-карты, информация изменяется автоматически. При отсутствии информации или в случае, если информация была удалена по ошибке, свяжитесь со службой поддержки абонентов МТС.


При первой отправке текстового сообщения, должен быть установлен номер Центра коротких сообщений (SMSC).

1. Нажмите  **Настройки**.
2. В дереве навигации нажмите **SMS**.
3. Введите номер SMSC.

4 USSD


Проверка баланса

Для проверки баланса выполните следующие операции:

1. Нажмите  для отображения интерфейса USSD.
2. Нажмите **Проверить баланс** для проверки баланса.


Проверка остатка трафика

Для проверки остатка трафика, выполните следующее:

1. Нажмите  для отображения интерфейса USSD.
2. Нажмите **Остаток трафика** для проверки остатка трафика.

Активация карты оплаты

Для активации карты оплаты выполните следующее:


1. Нажмите  для отображения интерфейса USSD.
2. Нажмите **Активировать карту оплаты**.
3. Введите номер карты пополнения в текстовом окне **Ввод номера**.
4. Нажмите **ОК** для пополнения.

Функция USSD

USSD–интерактивный сервис передачи данных. Вы можете пользоваться интерактивными сервисами передачи данных, поддерживаемыми Вашим сетевым провайдером услуг, отправив USSD-запрос с устройства.

Примечание:


- USSD-запросы поддерживаются сетевым провайдером услуг.
- По вопросам оплаты USSD-услуг обратитесь к Вашему сетевому провайдеру услуг.

1. Нажмите .

2. Нажмите **USSD-сервис**.
3. Введите USSD-запрос в соответствующее поле.
4. Нажмите **ОК**.

Подробнее об Интернет-опциях

Чтобы получить больше информации об Интернет-опциях, выполните следующее:

1. Нажмите  для отображения интерфейса **USSD**.
2. Нажмите **Подробнее об Интернет-опциях** для открытия конкретного веб-узла.


5

Телефонная книга

Коннект Менеджер предоставляет удобные функции управления телефонной книгой.


Управление локальной телефонной книгой


Для входа на локальную телефонную книгу выполните следующее:

1. Нажмите  для отображения интерфейса **Контакты**.
2. На навигационном дереве нажмите **Локальные устройства**.

Создание контакта

1. Нажмите  на интерфейсе **Контакты**.
2. Введите имя контакта, номер мобильной связи, рабочий номер и E-mail.

3. Нажмите  для добавления изображения.



Нажмите  для удаления изображения.

Редактирование контакта

Для редактирования контакта, выполните следующее:

1. Войдите в локальную телефонную книгу, выберите контакт.
2. Нажмите на выбранный контакт и измените мобильный номер, рабочий номер, E-mail или изображение.

Вы можете также нажать на контекстные значки для выполнения следующих операций:

- : Удалить выбранный контакт.
- : Отправить сообщение на мобильный номер контакта.

Просмотр контакта

Вы можете посмотреть информацию о контакте следующим образом:

1. Войдите в локальный Справочник, выберите контакт для просмотра.
2. Щелкните на выбранном контакте.
Отображены: имя контакта, номер мобильного телефона, номер рабочего телефона, адрес E-mail.
3. Нажав правой кнопкой мыши на выбранный контакт, вы можете сделать следующее:
 - **Изменить контакт:** Изменение информации о контакте.
 - **Удалить контакт:** Удаление контакта.
 - **Удалить Все:** удалить все контакты.
 - **Отправить:** Отправить сообщение или визитную карточку
 - **Поиск:** Для поиска контакта, введите имя абонента

Примечание:

Для поиска контакта в телефонной книге, вы можете ввести Имя, Фамилию или номер абонента.

Управление телефонной книгой на SIM/USIM-карте

Контакты могут быть сохранены на SIM/USIM-карте.

Контакты, сохраненные на SIM/USIM-карте, могут быть использованы тем же способом что и контакты на устройстве. Подробнее, см. “Управление телефонной книгой на локальном устройстве”.

Примечание:

Существует ограничение, сокращающее имя контакта при переносе или копировании из локальных контактов на SIM-карту. Переносится или копируется максимум 19 латинских символов и максимум 9 символов кириллицы в имени контакта.

Вы можете перенести контакты из SIM/USIM карты в Локальные.

1. Выберите SIM/USIM
2. Выберите один или несколько контактов
3. Правой кнопкой мыши выберите одну из следующих опций:
 - **Перенести в Локальные:** Перенести выбранные контакты в Локальные
 - **Перенести Все в Локальные:** Перенести Все контакты в Локальные
 - **Копировать в Локальные:** Копировать выбранные контакты в Локальные
 - **Копировать Все в Локальные:** Копировать Все контакты в Локальные
4. В диалоговом окне, выберите **ОК**.

Импорт/Экспорт

Вы можете экспортировать контакты из группы **Локальные** или с карты SIM/USIM в файл *.csv, а также импортировать контакты из файла *.csv в **Локальные** или на карту SIM/USIM.

Примечание:

В локальном Справочнике выберите один или несколько контактов. Перетащите контакты на карту SIM/USIM в дереве навигации. Таким образом, контакты экспортируются в Справочник на карту SIM/USIM.

Импорт контактов

Вы можете импортировать контакты из файла *.csv в **Локальные** или на карту SIM/USIM.

1. Войти в раздел **Контакты**.
2. Нажмите **Локальные** или **SIM/USIM** в дереве навигации.
3. Нажмите правой кнопкой на список контактов и выберите **Импорт**.
4. Выберите файл для импорта. Нажмите **Открыть** для отображения интерфейса **Соответствие полей**.
5. Перетащите файл на соответствующее поле с правой стороны.
6. Нажмите **ОК**.

Примечание:

- Максимальное количество номеров, которые можно сохранить на карте SIM/USIM зависит от емкости карты SIM/USIM.
- Если вы импортируете контакты на карту SIM/USIM, и она уже заполнена, импорт остановится автоматически. Это не влияет на содержание импортируемых файлов.

Экспорт контактов

Вы можете экспортировать контакты из локального Справочника и карты SIM/USIM. Экспортированные контакты сохраняются в виде файла *.csv.

1. Войти в раздел **Контакты**.
2. Нажмите **Локальные** или **SIM/USIM** в дереве навигации.
3. Выберите одну из возможных операций:
 - Нажмите правой кнопкой на список контактов и выберите **Экспорт Всех Контакты**.
 - Выберите один или несколько контактов и нажмите правую кнопку, после чего выберите **Экспорт Выбранных Контакты**.
4. Выберите путь для сохранения контактов.

5. Введите имя файла и нажмите **Сохранить**.

Примечание:

Вы можете нажать и удерживать Shift или Ctrl нажимать на выбранные контакты, вы также можете нажать Ctrl + A для выбора всех контактов из списка.


6

Настройки и запрос информации


Переключение языка

Коннект Менеджер предоставляет несколько языковых интерфейсов.

При запуске программного обеспечения предоставляется возможность переключения языков.

1. Нажмите .
2. На навигационном дереве нажмите **Интерфейс**.
3. Из ниспадающего списка выберите язык.

Настройка прозрачности


1. Нажмите .
2. На навигационном дереве нажмите **Интерфейс**.
3. Отметьте **Отображение панели прозрачности**.
4. Передвиньте ползунок для настройки прозрачности панели.

Операции с PIN


По умолчанию SIM/USIM-карта МТС защищена PIN-кодом от несанкционированного использования. Вы можете изменять PIN-код, а также включать/выключать его запрос при включении. PIN и PUK (код разблокировки PIN) - коды поставляются вместе с Вашей SIM/USIM-картой.

Отключение проверки PIN-кода

Вы можете отключить проверку PIN-кода. При отключенной функции проверки, при повторном запуске Коннект Менеджер проверка PIN-кода выполняться не будет.

1. Нажмите .
2. На навигационном дереве нажмите **Операция с PIN-кодом**.
3. Отметьте **Запрос PIN-кода для приложения**.

Изменение PIN-кода


1. Нажмите .
2. На навигационном дереве нажмите **Операция с PIN-кодом**.
3. Нажмите **Изменение PIN-кода**.
4. Введите PIN-код и новый PIN-код.
5. Повторно введите новый PIN-код.
6. Нажмите **ОК** для завершения изменений.

Примечание:

PIN-код должен содержать цифровые значения, включающие в себя 4~8 цифр.


Ввод PUK-кода

При блокировании SIM/USIM-карты после трех последовательных неудачных попыток ввода PIN-кода, Вы можете ввести правильный PUK-код для разблокирования SIM/USIM-карты.

1. Нажмите .
2. На навигационном дереве нажмите **Операции с PIN-кодом**.
3. Нажмите **Ввести PUK-код**.
4. Введите правильный PUK-код.
5. Нажмите **ОК**.

Настройки запуска

Вы можете настроить Коннект Менеджер для автоматического подключения к сети после включения компьютера.

1. Нажмите .
2. На навигационном дереве нажмите **Настройки запуска**.
3. Вы можете выбрать следующие операции:
 - Выберите **Уменьшение окна вместе с запуском**: Интерфейс Коннект Менеджер автоматически уменьшается после запуска Коннект Менеджер.
 - Выберите **Автоматическое подключение при запуске**: Коннект Менеджер автоматически подключается к сети после запуска.

Настройки сети

Для отображения интерфейса **Сеть** необходимо следующее:

1. Нажмите .

2. В дереве навигации нажмите **Сеть**.

Выбор типа сети

Вы можете выбрать разные типы сетей для быстрого поиска и доступа к ним.

В соответствующем поле выбора выберите необходимый режим работы в сети.

Выбор Режима регистрации

После выбора типа сети: Вы можете настроить режимы поиска и регистрации.




Устанавливая или убирая галочку в поле **Автоматический выбор сети и режима работы**, Вы переключаете режим между автоматическим и ручным.

Когда вы устанавливаете галочку в поле **Автоматический выбор сети и режима работы**, терминал может автоматически найти доступную сеть и зарегистрироваться в ней.

При ручном режиме поиска и регистрации, Вы можете выбрать название оператора из всплывающего списка в верхнем поле диалогового окна. Щелкните на соответствующее название оператора для регистрации в сети.

Управление профилем соединения

Вы можете создавать и удалять профиль соединения.

1. Нажмите  .
2. На навигационном дереве нажмите **Настройки модема**.
3. Нажмите  для настройки Названия профиля, номера доступа, имени пользователя, пароля и Access Point Name – Наименования точки доступа (APN).
4. Нажмите  для удаления выбранного профиля соединения.

Примечание:

По умолчанию программа имеет настроенный профиль МТС и не требует дополнительных настроек.

7

Часто задаваемые вопросы и ответы

Что мне делать, если я не могу войти в Интернет?

1. Проверьте мощность сигнала сети.
2. Проверьте, подключена ли у Вас услуга GPRS-Интернет.
3. Проверьте настройки сети согласно инструкции, приведенной в данном руководстве.

Почему на экране в ходе редактирования сообщения отображается только часть вставленного содержимого?

Во время редактирования сообщения можно вставить только 2048 букв и/или дополнительных символов. Если количество вставленной информации превышает это значение, остаток будет удален автоматически.

Почему нельзя вставить скопированный номер телефона?

Телефонный номер может содержать только символы "0123456789#*+". Убедитесь, что в части копируемого текста нет других символов.

8

Обозначения и сокращения

Значения

3G The Third Generation - Третье поколение

A

APN Access Point Name - Наименование точки доступа

D

DNS Domain Name Server - Сервер доменных имен

G

GPRS General Packet Radio Service - Общая служба пакетной радиосвязи

P

PIN Personal Identification Number - Личный идентификационный номер

PUK PIN Unblocking Key – Ключ разблокировки PIN-кода

S

SIM Subscriber Identity Module - Модуль идентификации абонента (карта)

U

USIM UMTS Service Identity Module - Модуль идентификации абонентов UMTS

W

WINS

Windows Internet Name Service - Служба имен Internet для Windows

9

Информация по безопасности

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной информацией для правильной и безопасной эксплуатации Вашего беспроводного устройства.

Помехи

Не используйте Ваше беспроводное устройство в местах, где их использование может представлять опасность или создавать помехи для электронного оборудования.

Медицинское оборудование

- Не используйте Ваше беспроводное устройство и соблюдайте правила, принятые в медицинских учреждениях.
- Некоторые беспроводные устройства могут негативно влиять на работу слуховых аппаратов. При возникновении подобных проблем, обратитесь к Вашему провайдеру услуг.
- При использовании электронного медицинского оборудования проконсультируйтесь с врачом или производителем прибора и уточните, влияют ли радиоволны на работу данного прибора.

Места с повышенной пожаро- и взрывоопасностью

Не используйте Ваше беспроводное устройство и соблюдайте правила в местах, где установлено легковоспламеняющееся и взрывоопасное оборудование для предотвращения взрывов и пожаров. Такие места включают, но не ограничиваются:

- Заправочные станции;
- Хранилища горюче-смазочных материалов (например, топливный отсек корабля);
- Транспортные средства для перевозки и хранения топлива или химических веществ;
- Места с высокой концентрацией химических веществ и частиц в воздухе (гранул, пыли, металлической пыли);
- Места со знаками "Взрывоопасно";
- Места со знаками "Отключите двунаправленные беспроводные устройства";
- Места, в которых не рекомендуется использовать транспортные средства.

Безопасность при управлении транспортным средством

- Соблюдайте местные законы и правила пользования беспроводными устройствами. Не используйте устройство во время вождения автомобиля во избежание аварий.

- Радиочастотные сигналы могут негативно повлиять на электронную систему двигателя автомобиля. Для получения более подробной информации обратитесь к производителю транспортного средства.
- Запрещается размещать беспроводное устройство в автомобиле над местом установки воздушной подушки безопасности или в зоне её действия. Иначе это может привести к травмам в результате сильного удара при срабатывании воздушной подушки.
- Следуйте всем правилам и ограничениям авиакомпаний. Отключайте Ваше беспроводное устройство, находясь на борту самолета. В противном случае, радиосигналы беспроводного устройства могут создать помехи сигналам управления самолетом.

Безопасность детей

Не позволяйте детям играть с беспроводным устройством без присмотра. Мелкие и острые компоненты беспроводного устройства могут представлять опасность для детей, в частности вызвать удушье, если ребенок случайно проглотит их.

Защита окружающей среды

Утилизация упаковочных материалов, неисправного беспроводного устройства и его аксессуаров осуществляется согласно местным законам и правилам безопасности.

Соблюдение законов и правил

Соблюдайте законы и правила при использовании беспроводных устройств. Уважайте права других людей на частную жизнь.

Эксплуатация и обслуживание

Допускается нагрев беспроводного устройства при эксплуатации или зарядке.

Прежде, чем приступать к чистке или техобслуживанию беспроводного устройства, завершите работу всех приложений и отсоедините его от ПК.

- Обращайтесь с Вашим беспроводным устройством бережно и содержите его в чистоте. Не подносите его к огню или горящей сигарете.
- Оберегайте беспроводное устройство и его аксессуары от попадания воды и влаги.
- Не роняйте, не бросайте и не гните устройство.
- Очистку устройства следует выполнять влажной мягкой антистатической салфеткой. Не используйте какие-либо моющие средства и химические вещества (спирт или бензин) для его очистки.
- Не оставляйте Ваше беспроводное устройство и его аксессуары в местах со слишком низкой или слишком высокой температурой.
- Используйте аксессуары, одобренные производителем устройства. При возникновении неполадок с беспроводным устройством или аксессуарами обращайтесь в авторизованный сервис-центр.
- Не разбирайте устройство или его аксессуары. В противном случае гарантийные обязательства на данное беспроводное устройство и его аксессуары прекращаются.

Экстренный вызов

Данное беспроводное устройство функционирует посредством приема и передачи радиосигналов. Поэтому, соединение не может быть гарантировано в любых условиях. Не следует полагаться исключительно на беспроводное устройство для осуществления вызовов в экстренных случаях.

Удельный коэффициент поглощения (SAR)

Ваше беспроводное устройство представляет собой устройство, передающее и принимающее радиосигналы. Оно разработано в соответствии с международными стандартами. Данные рекомендации были разработаны независимой научной организацией ICNIRP и определяют безопасный предел мощности радиоизлучения для человека, независимо от его возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях используется параметр измерений, называемый Удельным коэффициентом поглощения или SAR. Предельное значение SAR для беспроводных устройств составляет 2,0 Вт/кг, и оно является максимальным значением SAR для данного устройства при тестировании на соответствие этому пределу.