

Выводы 1,10, микросхем Мс1, Мс2, Мс6, Мс10, Мс12... Мс14, выводы 10 микросхем Мс3, Мс4, Мс7, Мс11, Мс15... Мс17 подключить к потенциалу "+3В".

Выводы 6 микросхем Мс1... Мс4, Мс6... Мс8, Мс10... Мс17 подключить к потенциалу "+6В".

Выводы 12 микросхем Мс1, Мс3, Мс4, Мс7, Мс8, Мс11... Мс13, Мс15... Мс17 подключить к потенциалу "Корпус".

Вольтметр универсальный В7-21
Устройство выбора пределов
Схема электрическая принципиальная
И22.070.087 Э3